









できばえ	原因・対策
パンの高さ、形が作るたびに変わる	同じように焼いても、室温、材料の配合、質、タイマーの時間などに影響されるため、ふくらみ方や焼き色に差が出ます。
パンの上部が大きく裂ける	見た目がよくない場合もありますが、パンがしっかりのびた場合にこのような状態になることがあります。
パンの側面が内側に凹む	パン内部の蒸気が急激に冷えることで縮む場合があります。焼き上がったらずくにケースから取り出し、蒸気を逃します。
パンサイズが変わると味が変わる	サイズごとに付属の計量スプーンではかりやすい分量に調整しているため、若干サイズごとに味が変わる場合があります。
パンの角に粉が残る	パンケースの角に少し小麦粉や生地が混ざらないで残る場合があるためです。パンについて小麦粉はナイフなどで取り除いてください。
パンの側面に薄く皮が残る	こねの最中にパンケース側面について生地が混ざらないで残る場合があるためです。気になる場合は取り除いてください。
ごはんパンに粒が残る	ごはんをお湯で常温に冷めるまでふやかしてください。

ご利用いただくために

こんなときは	原因	対策
 ボタンを押しても動かない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグを差し込んでから、メニューを選択し、  ボタンを押してください。
 ボタンを押すと E01 と表示される	連続使用で庫内温度が高温になっていませんか？	電源プラグを抜き、ふたを開け、パンケースを取り出して、庫内を冷ましてください。
 ボタンを押すと E02 と表示される	メニュー13「こね」で5分未満の間隔で合計30分以上使用していませんか？	30分以上本体を休ませてください。
 ボタンを押しても EEE HHH と表示される	故障です。	電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、または「お客様サービス係」まで修理をご相談ください。
メニュー12「もち」で  ボタンを押しても、 E00 と表示される。	庫内温度が低い状態です。	「もち」スタート前に、メニュー14「発酵」で予熱をしてください。
表示が 445 に戻っている	途中で5分以上の停電がありませんでしたか？	新しい材料で作直してください。
<ul style="list-style-type: none"> ●途中で停電した ●誤ってプラグを抜いてしまった 	調理中に5分以内の停電があった時、停電回復後は自動的に運転を続けます。 (パンの出来が悪くなる場合があります。誤って電源プラグを抜いても5分以内に) (差し込むと運転を続けます。)	
蒸気口のふたの周囲から煙がでる	ヒーターの上に材料等がこぼれていませんか？	本体が完全に冷めてから、庫内をふきんなどできれいにふいてください。
タイマーで合わせた時間にパンができていない	適切なメニューを選んでいますか？ タイマーセットの方法が間違っていましたか？	「タイマーのセット方法」(14ページ)をご覧ください。