

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

ぜんぶはない。

だから、ある。

TWINBIRD


家庭用

保証書付

ケアドライヤー

TB-G008JP

取扱説明書



はじめに

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- 本取扱説明書をよくお読みください。不適切な取り扱いは事故につながります。
- ご使用前に、本取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用に使用しないでください。
- 本取扱説明書は必ず保管し必要なときにお読みください。
- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

もくじ

| | |
|----------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1・2 |
| 各部の名称とはたらき | 3 |
| ご使用になる際に | 4 |
| 使いかた | 5 |
| お手入れ | |
| 保管 | 6 |
| スポンジフィルターの交換方法 | 7 |
| 消耗品について | 8 |
| こんなときは | 9 |
| アフターサービス | |
| 仕様 | 10 |



つながるお得なコンテンツ
会員登録でおトクな情報ゲット!
<https://twinbird-store.jp/c/support.php>

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

(○)(×)(禁)(止) は、してはいけない「禁止」の内容です。

(○)(強)(制) は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告

 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止 発火・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
禁 止 やけど・感電・けがの原因になります。

 吸入口・吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。
禁 止 発火・感電の原因になります。

 浴室や湿気の多いところに保管したり、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)に置かないでください。
水ぬれ禁止 絶縁劣化により、感電・火災の原因になります。

 水につけたり、水をかけたりしないでください。
水ぬれ禁止 感電・ショート・火災の原因になります。

 ぬれた手で使用しないでください。
ぬれ手禁止 感電・ショートの原因になります。

 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など)の近くで使用しないでください。
禁 止 爆発・火災の原因になります。

 電源スイッチを入れたままその場をはなれないでください。
禁 止 火災の原因になります。

 使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災・やけど・感電の原因になります。

 延長コードの使用や他の器具とコンセントを併用せず、定格15A以上・交流100Vの国内専用コンセントを単独で使ってください。

発熱・発火・感電の原因になります。


 ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。
ぬれ手禁止 感電・ショートの原因になります。

 電源コードや電源プラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差しみみがゆるいときは使用しないでください。

発火・感電・ショートの原因になります。

 電源コードを本体に巻き付けたり、ねじれた電源コードをそのままにして収納しないでください。

電源コードに負荷がかかり断線し、感電・ショートの原因になります。



!**警 告**



禁 止

電源コードを傷つけたり、破損せさせたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたまま使用しないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだりしないでください。

火災・感電の原因になります。



強 制

電源プラグにほこりが付着しないよう、定期的にお手入れしてください。

火災・感電の原因になります。



強 制

温風で運転中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているほこりを取り除いてください。

火災・やけど・感電・ショートの原因になります。

異常なとき・故障したとき



強 制

直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- 電源コードを動かすと風が出たり、出なかったりする。
- その他異常・故障がある。

火災・やけど・感電の原因になります。

→販売店へ点検・修理を依頼してください。



接触禁止

使用中や使用直後のケアフィルターと吹出口は、熱くなっていますので、直接手を触れないでください。

やけどの原因になります。



禁 止

人の髪の乾燥および整髪以外の使用や乳幼児への使用は避けてください。

やけど・火災・故障の原因になります。



強 制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁 止

吸込口や吹出口にほこりなどを付着させたまま使用しないでください。

温風の温度が高くなりすぎたり、故障の原因になります。



禁 止

落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しないでください。

感電・火災・けがの原因になります。



禁 止

業務用として使用しないでください。不特定多数の人が使用する場所に置かないでください。

連続過負荷による故障の原因になります。



禁 止

吸込口が破損したまま使用しないでください。

やけどの原因になります。



強 制

吹出口と髪は3cm以上離して使用してください。

髪がこげる原因になります。



3cm以上離す



強 制


ドライヤーで乾燥中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意してください。吸込口と髪は10cm以上離して使用してください。

髪が吸い込まれて本体内部に絡み、とれなくなったり故障の原因になります。



10cm以上離す

各部の名称とはたらき



ご使用になる際に

- ◎はじめてのご使用のときはにおいがすることがあります。
ご使用を続けることにより出なくなります。
- ◎吸入口および吹出口をふさがないでください。
過熱事故の原因になります。
ご使用によりほこりなどが付着しないよう、お手入れをしてください。(→6ページ)
- ◎熱に弱いものは近づけないでください。
- ◎浴室など水気・湿気の多いところや、屋外では使用しないでください。
- ◎電源コードを引っ掛けたまま本体をつり下げないでください。
- ◎業務用には使用しないでください。
- ◎不特定多数の人が使用する場所に置かないでください。

サーモスイッチ(温度過昇防止装置)について

ドライヤーをお使いになったときに吸入口および吹出口がふさがれたりすると製品が過熱します。このような製品の異常過熱による損害や危険を未然に防止するため、サーモスイッチが動作して、自動的に冷風運転に切替わります。

- ◎サーモスイッチは温度過昇防止装置です。
動作時に火花が見えることがありますか?危険はありません。


使いかた

1.電源プラグをコンセントに差し込みます。

風量切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込んでください。

2.風量切替スイッチを操作して、 風の強さを選びます。

「HIGH」…髪を乾かすときに使用します。
「LOW」…髪をセットするときに使用します。



3.髪に風をあてます。

髪を乾かすとき 「HIGH」

タオルなどで髪から水滴が落ちない程度まで水分を取ってから、髪の根元からほぐすように温風をあて乾かします。

髪から5cmの距離で本体を振らずに使用すると、より素早く乾燥できます。




髪をセットするとき 「LOW」 → 「COOL」

温風を当てながらセットしたい髪の形をつくります。その後、冷風切替スイッチを押し、冷風をあてるときセットが長持ちします。

△注意

- 吹出口と髪は3cm以上離して使用してください。
- ドライヤーで乾燥中、髪が吸入口に吸い込まれないように注意してください。
- 吸入口と髪は10cm以上離して使用してください。



4.風量切替スイッチを「OFF」にして、電源プラグを抜いてください。

△注意

- 吹出口が熱くなっているので十分ご注意ください。
- 本体が十分冷えてから保管してください。


お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷えたことを確認して、お手入れをしてください。

- 水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼって拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- 吸込口および吹出口に、ほこりや髪がたまつたら、掃除機などで取り除いてください。
吸込口はフィルターカバー、スポンジフィルターをはずしてお手入れしてください。
(→7ページ)
ほこりなどがつまると過熱事故の原因になります。
- スポンジフィルターに穴があいたり、やぶれた場合は必ず新しいものに交換してください。(→8ページ)


ご注意

- 本体に水をかけないでください。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対に拭かないでください。



保管


お手入れしたあと、湿気が少なく、ほこりがかからないところに保管してください。
収納するときはコードバンドを使用すると電源コードをまとめるのに便利です。
電源コードを本体に巻き付けたり、コードを引っかけて本体を下げるなでください。




スポンジフィルターの交換方法

1.袋からスポンジフィルターを取り出します。



交換用のスポンジフィルターは2枚一緒に包装されています。



2.フィルターカバーの○印を本体の○印まで回し、フィルターカバーをはずします。



3.スポンジフィルターを新しいものに交換します。




スポンジフィルターのふちを
スポンジフィルター取付枠に
沿って全周入れ込みます。

!注意
必ずスポンジフィルター取付枠の奥まで
入れ込んでください。



スポンジフィルターの穴が、
突起部に合っていることを
確認してください。

4.フィルターカバーの○印を本体の○印に合わせてから、左に回して取付けます。



消耗品について

スポンジフィルターは消耗品です。お求めは、「お客様サービス係」までお問合せください。

〈交換の目安〉

スポンジフィルターに穴があいたり、やぶれた場合は必ず新しいものに交換してください。

| 品番 | 製品名 | 価格 | |
|--------|-----------------|-----------|---|
| 772652 | スポンジフィルター(1枚入り) | 350円(税抜き) |  |

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

- ・お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。

(小数点以下は四捨五入となります。)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

オンラインでも別売品・消耗品の
ご注文を承っております。

http://www.twinbird.jp/c/afterparts_top.php



こんなときは

| こんなときは？ | 調べるところ | 処置 |
|--|--|--|
| 動作しない。 | 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ | 電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。 |
| | 風量切替スイッチが「OFF」になっていますか？ | 風量切替スイッチを「HIGH」または「LOW」に合わせてください。 |
| 温風が異常に熱い。 | 吸入口がふさがれていませんか？ | ふさいでいるものを取り除いてください。 |
| 電源プラグが異常に熱い。 | コンセントの差し込みがゆるんでいませんか？ | ゆるくないコンセントを使用してください。 |
| 温風状態で使用中に、たびたび冷風になつたり温風が異常に熱くなる。 | 吹出口や吸入口にほこりが付着していませんか？ | 風量切替スイッチを「OFF」にして、付着しているほこりを取り除いてください。 |
| | 乾燥やセットするとき、吹出口や吸入口を毛髪や手などでふさぐような使いかたをしていませんか？ | 吹出口や吸入口をふさがないようにしてください。 |
| 時々火花が見える。 | 火花はサーモスイッチの動作によるものです。異常ではありません。 | |
| 冷風にしたい。 | 各部の名称とはたらき(3ページ)の冷風切替スイッチの説明をご覧ください。 | |
| 風が全く出ない。または出たり、出なかつたりする。 | 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ | 電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。 |
| | 電源コードが内部で断線している可能性があります。直ちに使用を中止して、販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。 | |
| 使用中に、異常な音が出たり、本体内部が真赤になる。 | | |
| 本体や持ち手が異常に熱い。本体や持ち手が部分的に変形している。こげくさい臭いがする。 | 直ちに使用を中止して、販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。 | |
| ケアフィルターにひび割れがある。または欠けている。 | | |

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。
- 販売店の記載がないときは、それを証明するレシートや購入先・購入日がわかる書面等が必要となりますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このケアドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| | |
|-----|--------------------------------|
| 技術料 | 故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2



お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

| | |
|------------|---------------------|
| 電 源 | AC100V 50-60Hz |
| 消 費 電 力 | 600W(温風「HIGH」時) |
| 製 品 寸 法(約) | 幅80×奥行215×高さ265mm |
| 電源コード(約) | 1.7m |
| 付 属 品 | スポンジフィルター…4枚(2枚装着済) |

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用的ケアドライヤーの点検を!

愛情点検



ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか。

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- 電源コードを動かすと風が出たり、出なかったりする。
- その他異常・故障がある。

ご使
用
中
止

故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

TB-00012115-1